


IKS menü aktivite

Cihaz yazılım tarihi 20/08/2013 olması gerekir.

Güncel yazılımı linkten indirerek yükleyebilirsiniz.

<http://yadi.sk/d/2P4sY5PS8aCFz>




Sistem Bilgisi			
bootloader	00.00.00.01	2012-5-12	
SW version	00.01.00.12	2013-8-20 14:53:31	
HW version	86.21.07.01	2013-8-20	
youtube	1.0.0	2013-8-12	
Radioback	1.0.0	2013-8-6	
Release version	01.10.26.02	2013-8-20 14:53:31	
defaultdb	00.00.00.01	2012-12-17	
userdb	1.0.0	2013-8-20	

Wifi Adaptör ile aktivite etmek


Menü , Araçlar ,Wifi ayarları kısmına geliniz.




Açılan sayfada.Wifi şıklarını bulacaktır bağlanmak istediğinizi seçerek OK tuşlayınız



Açılan sayfada Key üzerine gelerek OK tuşlayınız






Wifi şifrenizi girerek OK tuşlayınız



Bağlan üzerinde OK tuşuna basınız




Cihazınız Ethernete bağlanarak Ip adresi alacaktır,Ip adresini gösterecektir.



Araçlar menüsünde alt kısımda IKS menüye gelerek OK tuşuna basınız.




Açılan sayfada Giriş üzerine gelerek OK tuşuna basınız



Iks menü hesap tarihini göstererek bağlantı yapacaktır.

Başarılı bir şekilde bağlantı yapılmıştır.



## IKS görüntüleri

